Jungwille

Created in Germany

Warning: Be sure to hold the power tool tightly,when tightening and loosening the screws. There may be a short powerful counterattack.



1- Before operation,check the grinding wheel carefully fore cracks or other damages.In use,the grinding wheel with cracks in use or damage shall be replaced in time.There shallbe no cracking sound when tapping the grinding wheel with a wooden hammer.
2- Do not damage the spindle and pressing plate (especially the assembly surface contacting with the grinding wheel).If these parts are damaged,the grinding wheel will be damaged.
3- Before switching on the switch,make sure that there is no contact between the grinding wheel and the workpiece.
4- Before using the tool to process parts,first run the sand wheel for one minute,observe its vibration or rotation,to confirm whether the tool is in good assembly state,and the grinding wheel is free of eccentric imbalance.
5- During grinding,pay attention to the flying sparks.Place the machining surface of the tool correctly so that the sparks generated are far away from you,others and combustible substances 6-Do not touch the workpiece immediately after grinding.The workpiece may be very hot and burn your skin.
7- Goggles and ear protection must be worn at all times during processing.
8- Adjust the tool position at any time to ensure that the power cord of the tool is always behind the tool during machining.



1- Tightening and Loosening the various bolts and nuts.
2- This tool is started and stopped by depressing and releasing the trigger.
3- The tool speed is variable from O through 2,500 by controlling the trigger-squeezing force.
4- To change the direction of rotation,stop the tool by releasing the trigger and push the forward/reverse switch to the opposite side.When the forward /reverse switch is set to the"R"mark,the direction of rotation will be clockwise when viewed from the handle end of the tool.When the forward/reverse switch is set to the "L"mark the direction of rotation will be counter clock-wise.
5- The trigger can be locked by positioning the forward/reverse switch at the center. 6-Lock the trigger whenever the tool is not in use.

● MOUNTINGAND REMOVING THE SOCKET Hex socket
(Mounting)
Shift the O-ring onto the front of the socket then pull the pin off.Align the hole in the socket with the hole on the drive shank while pushing the socket onto the drive shank.Insert the pin into the socket,then put the O-ring back into place.
(Removing)
When removing the socket,follow the procedure in reverse order as described when mounting.

Jungwille

Created in Germany

Waarschuwing: Gebruik niet de inbussleutels die voor gewone inbussleutels worden gebruikt. Gebruik de inbussleutels die speciaal zijn ontworpen voor slaghammermachines. De inbussleutel van een slaghammermachine is zwart en hard en beschadigt de schroef niet; de inbussleutel van een niet-slaghammermachine is gemakkelijk te beschadigen en kan gemakkelijk persoonlijk letsel veroorzaken. Controleer voor gebruik de huls op scheuren of andere zichtbare beschadigingen.

8. Aandraaimoment

Het aandraaimoment wordt bepaald door de duur van het aandraaien met de slagfunctie. Na 3-5 seconden impact/aandraaien is het aandraaimoment het hoogst. Het moment hangt samen met de volgende factoren:

- Hardheid van het materiaal van schroeven/moeren.
- Type pakking (vlakke pakking, veerringpakking, afdichting).
- Hardheid van het werkstuk.
- Smeermiddel op het werkstukoppervlak.

Waarschuwing: Houd het elektrisch gereedschap stevig vast bij het aandraaien en losdraaien van schroeven. Er kan een korte, krachtige terugslag zijn.



1- Controleer het slijpschijfje voor gebruik zorgvuldig op scheuren of andere beschadigingen. Vervang een slijpschijf met scheuren of beschadigingen tijdens gebruik onmiddellijk. Er mag geen scheurend geluid zijn wanneer u op het slijpschijfje tikt met een houten hamer.
2- Beschadig de spil en drukplaat (met name het montagevlak dat contact maakt met het slijpschijfje) niet. Als deze onderdelen beschadigd zijn, kan het slijpschijfje falen.
3- Zorg ervoor dat er geen contact is tussen het slijpschijfje en het werkstuk voordat u de schakelaar inschakelt.
4- Laat de slijpschijf, voordat u het gereedschap gebruikt om onderdelen te bewerken, eerst één minuut op toeren komen en observeer eventuele trillingen of onregelmatigheden, om te bevestigen dat het gereedschap goed gemonteerd is en het slijpschijfje niet excentrisch of uit balans is.
5- Let tijdens het slijpen op rondvliegende vonken. Richt het bewerkingsvlak van het gereedschap correct zodat de gegenereerde vonken ver van u, anderen en brandbare stoffen wegvliegen.
6- Raak het werkstuk niet onmiddellijk na het slijpen aan. Het werkstuk kan zeer heet zijn en uw huid verbranden.
7- Draag tijdens de bewerking altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
8- Stel de positie van het gereedschap indien nodig bij om ervoor te zorgen dat het netsnoer van het gereedschap tijdens de bewerking altijd achter het gereedschap blijft.

1- Aandraaien en losdraaien van diverse bouten en moeren.
2- Dit gereedschap wordt gestart en gestopt door de trekker in te drukken en los te laten.
3- De gereedschapssnelheid is regelbaar van 0 tot 2.500 tpm door de drukkracht op de trekker te variëren.
4- Om de draairichting te veranderen, stop het gereedschap door de trekker los te laten en druk de vooruit/achteruit-schakelaar naar de andere kant. Wanneer de schakelaar op "R" staat, is de draairichting met de klok mee (gezien vanaf het handvat). Wanneer de schakelaar op "L" staat, is de draairichting tegen de klok in.
5- De trekker kan worden geblokkeerd door de vooruit/achteruit-schakelaar in de middenpositie te zetten.
6- Vergrendel de trekker wanneer het gereedschap niet in gebruik is.